


# Łóżko "VICTORIA" 1400 (1600,1800,2000)








## Części

| Poz. | Rozmiar,mm | Ilość | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 140x2380x140 | 2 | Rama łóżka |
| 2 | 140x1780(1980, 2180,2380)x140 | 1 | Rama przednia |
| 3 | 140x1780(1980, 2180,2380)x140 | 1 | Rama tylnej części łóżka |
| 4 | 140x1400(1600, 1800,2000)x140 | 1 | Sczyt łóżka |
| 5 | 80x1985x20 | 1 | Podpora na stelaż |
| 6 | 70x140x20 | 2 | Nóżka podpory |
| 7 | 140x140x140 | 4 | Nóżka łóżka |
| 8 | 25x1760x30 | 2 | Listwa |


Schemat montażu:


1. Rozłożyć wszystkie części na równej powierzchni i sprawdzić ilość.
2. Przymocować listwę poz. 8 do ramy bocznej poz. 1 wkętami poz.b.
3. Połączyć boczne części ramy poz.1 z nóżkami poz. 7 przy pomocy wkrętów poz. b.
4. Połączyć przednią ramę poz.2 i tylną ramę poz. .3 z bocznymi częściami ramy poz 1.
5. W szczyt poz. 3 włożyć rurki poz.g i na nich zamocować oparcie poz.4.
6. Podporę na stelaż poz. 5 skręcić z nóżkami poz. 6 przy pomocy konfirmatów poz.a i klucza poz.f
7. Do podpory poz. 5 przykręcić kątowniki poz.d oraz blaszki łączące poz. e do krótszych ram łóżka poz.2 и 3 przy pomocy wkrętów poz.b.
8. Nałożyć podporę poz.5 na krótszą ramę poz.2, 3 i wyregulować wysokość poz. 6).








pdfelement
Remove Watermark Now

# Schemat montażu




# Akcesoria

| poz. | Przeznaczenie<br>rozmiar mm | ilość | Widok |
|---|---|---|---|
| a | Konfirmat<br>∅ 7x50 | 4 |  |
| b | Wkręt<br>∅ 4x40 | 22 |  |
| c | Wkręt<br>∅ 3x16 | 14 |  |
| d | Kątownik<br>łączący | 2 |  |
| e | Blaszka<br>łącząca | 2 |  |
| f | Klucz | 1 |  |
| g | Rurka<br>∅ 50x240 | 2 |  |

pdfelement
Remove Watermark Now