




1100



1500



D

Montageanleitung

FR

Notice de montage

NL

Handleiding voor de montage

CZ

Montážní návod

HU

Szerelési útmutató

TR

Montaj talimatları

GB

Assembly instructions

IT

Istruzioni di montaggio

PL

Instrukcja montażu

SK





Návod na montáž

RO


Instrucțiuni de montaj

RU

Инструкция по монтажу



45 min



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.









SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.




RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.




RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.






NR	ANZAHL	HxBxT (mm)
①	1	1100x1100x122
②	1	1029x1029x50
③	4	680x74x49
④	2	600x70x30

D1x12  Ø8x70	E1x12  M10	E2x10  M6	K1x16  Ø8x35	R2 x5  min 40x40	H3x10  M6x35	O3 x1  S 5 mm
---	---	--	---	--	---	--




1 4x





2 4x



3^{4x}




4^{4x}



5^{1x}

H3 x10




M6x35

E2 x10




M6

O3 x1






S 5 mm

R2 x5



min 40x40



6^{1x}

